



Pulsera Fitness

SPC FIT PRO

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / GUIA DO UTILIZADOR

UPDATED INFO: support.spc-universe.com

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC Fit Pro.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREE UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

CONTENIDO DE LA CAJA

- SPC Fit Pro
- Manual de usuario
- Hoja de garantía

CARACTERÍSTICAS


- Funciones: Fecha y hora, podómetro, calorías quemadas, medidor de sueño, buscar dispositivo, alarma y notificaciones.
- Batería: 75mAh, 5 días de uso, recarga mediante puerto USB.
- Dimensiones y peso: 238x18x10 mm y 26,5g.

REQUISITOS MÍNIMOS

- **Android:** 4.4 o superior y Bluetooth 4.0
- **iOS:** 8.2 o superior. iPhone 4S o superior.

CARGA DE LA BATERÍA

El dispositivo dispone de batería interna. Antes de comenzar a usarlo necesitarás cargarlo con cualquier fuente de alimentación USB o puerto USB de tu ordenador. Para poder conectar la pulsera a un puerto USB, necesitarás extraerla del brazalete tal y como se muestra en el dibujo.



Una vez que hayas liberado el núcleo, el conector USB estará accesible. Conéctalo al puerto USB de tu PC, la pulsera comenzará a cargarse.

NOTA: Para realizar una carga completa de la batería de la pulsera conéctala durante dos horas.

USO DEL EQUIPO


ENCENDIDO/APAGADO



Para encender el equipo pulsa sobre la pantalla táctil durante unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

Para apagar el equipo procede desde el menú de funciones: ■■. Dentro de él, busca y mantén pulsado el símbolo ⏻.

NAVEGANDO POR LOS MENÚS

Desde la pantalla principal de fecha/hora de tu pulsera, desliza tu dedo para acceder a las distintas funciones y menús, del siguiente modo:

<p>Deslizar arriba/abajo</p> 	<p>Accede al menú "Funciones" ■■.</p> <p>Retrocede hasta la pantalla principal.</p>
--	---

<p>Pulsar</p> 	<p>Accede a los Pasos y Calorías quemadas.</p> <p>Navega por los menús verticales.</p>
<p>Mantener pulsado</p> 	<p>Acepta una configuración o activa una función.</p> <p>Accede a Entrenamiento.</p>

ENLAZANDO TU RELOJ / PULSERA CON TU SMARTPHONE

USO DE LA APLICACIÓN “SMARTEE”

Teniendo en cuenta los requisitos mínimos... puedes descargarte la aplicación del siguiente modo:


Busca la aplicación “Smartee” en el PlayStore o AppStore, respectivamente.

Para tener acceso a la guía completa de nuestra aplicación “Smartee”, por favor, visita nuestra página de soporte... <https://support.spc-universe.com/hc/es/categories/200113171-Smartwatches> donde tendrás acceso a artículos de ayuda y mucho más.

Para registrarte deberás introducir tu nombre, un correo electrónico y una contraseña.


1. Asegúrate de tener el Bluetooth de tu SmartPhone activado y visible

2. Abre la app “Smartee”, verás la siguiente pantalla, pulsa “DISPOSITIVOS”.



3. Desde la siguiente pantalla, pulsa sobre "ESCANEAR".

ES



4. Con el lector de código de barras que aparecerá en pantalla escanea el código de barras que aparece en la caja (número de serie del equipo). Ejemplo:



5. Una vez leído, pulsa sobre “Hecho”, se mostrarán los dispositivos cercanos. Para esto, es necesario que la distancia entre el dispositivo y tu Smartphone no sea mayor a 10 metros y que el Bluetooth tanto del dispositivo como de tu Smartphone estén activados y visibles. Selecciona el dispositivo de la lista pulsando sobre él para proceder al enlace.











Sólo para Android: Se mostrarán en una nueva ventana para confirmar el enlace y los permisos (acceso a contactos, por ejemplo) en tu Smartphone. Pulsa ACEPTAR para confirmar y continuar.


Una vez enlazados, tendrás acceso integro a la aplicación para poder sincronizar tus datos de pasos, sueño, etc.

NOTA: Es muy importante seguir los pasos de este manual para la correcta vinculación del reloj-smartphone/iPhone.

FUNCIONES Y UTILIZACIÓN DE LA PULSERA

PRINCIPALES FUNCIONES

	Fecha	Mes y día
	Hora	Hora actual
	Día de la semana	Día de la semana (1-7)
	Pasos	Pasos caminados (dato aproximado)
	Calorías (kcal)	Calorías gastadas (dato aproximado)
	Deportes	Deportes precargados mediante la app. Mantén pulsado  para acceder al listado de deportes. Mantén pulsado sobre la actividad a realizar deseada. Para finalizar mantén pulsado de nuevo para detener el contador.
	Funciones	Otras funciones.

	Modo sueño	Mantén pulsado para activar/desactivar el modo sueño
	Orientación	Mantén pulsado para elegir entre orientación vertical y horizontal.
	Llamada entrante	Vibra y notifica de una llamada entrante.
	Busca SmartPhone	Tu SmartPhone sonará y vibrará al activar esta función con la app abierta.
	Alarma	Vibra y notifica de las alarmas configuradas mediante la app.
	Apagar	Mantén pulsado para apagar el dispositivo

NOTA: Los sensores para las funciones podómetro y monitor de sueño no están orientados a mediciones de uso profesional. Los datos se calculan en función de un algoritmo estándar.

NOTA: Protección frente al agua: Resistente a salpicaduras. Puedes llevarlo mientras haces deporte; soporta el goteo de la lluvia, nieve

que le puede caer esquiando... No resistente a inmersión en agua, nadar o submarinismo.

OTRAS FUNCIONES / DATOS DE INTERÉS

■ CONTROL GESTUAL

Gracias a los sensores de movimiento, tu SPC Fit Pro se activará cada vez que realices el gesto de visualizar la información en pantalla.



Copyright © 2016 SPC

www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de **Smart Products Connection S.A.**

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna

WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your SPC Fit Pro.

GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away.

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **www.spc-universe.com** SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, **having an account means free access to SPC services:** tablet and smartphone apps, technical support.

This is SPC. A universe in technology.

BOX CONTENT

- SPC Fit Pro
- User manual
- Warranty sheet

FEATURES


- Functions: Date and time, pedometer, calories burned, sleep gauge, find device, alarm and notifications.
- 75mAh battery, estimated battery life 5 days, recharged via USB port.
- Dimensions and weight: 238x18x10 mm and 26,5g

MINIMUM REQUIREMENTS

- **Android:** 4.4 and higher and 4.0 Bluetooth
- **iOS:** 8.2 and higher. iPhone 4S or higher

CHARGING THE BATTERY

The device has an internal battery. Before using the device you will have to load it with any USB power supplier or connect it to any port USB. To connect the device to the USB port, you will have to extract the core from the bracelet as shown in the drawing below.




Once you have released the core, the USB port will be reachable. Connect it to your USB port of your PC. The bracelet will begin to charge

NOTE: To make a full battery charge, plug the bracelet during two hours.

USING THE DEVICE


SWITCH ON/OFF



To switch on the device, keep pressed the screen during few seconds until it switches on.

To switch off the device, go to options menu: ■■, find and keep pressed the  symbol.

BROWSING IN THE MENUS

From the main screen with the clock/date slide or tap with your finger to browse in the different functions and menus (vertical and horizontal menus), as it follows:

<p>Slide up/down</p> 	<p>Go to the "Functions" menu ■■.</p> <p>Go back to the main menu.</p>
--	--

<p>Press</p> 	<p>Go to Steps and Calories burned.</p> <p>Browse among the vertical menus.</p>
<p>Keep pressed</p> 	<p>Accept a configuration or switch ON a function.</p> <p>Go to Training mode.</p>

LINKING YOUR WATCH/ BRACELET WITH YOUR SMARTPHONE

USING "SMARTEE" APP


Please, have into account the minimum requirements... you can download the app in this way:

Search "Smartee" app in PlayStore or AppStore, respectively.

In order to have access to the app “Smartee” full guide, please, visit our support page: <https://support.spc-universe.com/hc/es/categories/200113171-Smartwatches> where you will have access to help articles and much more.

In order to register you will need to enter your name, an email address, password.

1. Make sure to have your SmartPhone Bluetooth activated and visible.
2. Go to the app “Smartee”, you’ll see the following screen. Press on “DEVICES”.



3. From the following screen, press on "SCAN".



EN

4. With the barcode reader, read the code (S/N of the device), scanning the barcode that appears on the giftbox.

Example:



5. Once read it, in the screen will be showed the devices near. For this, it is necessary that the distance between the device and your Smartphone is not bigger than 10 meters. Also, the Bluetooth of the device and Smartphone must be activated and visible. Select your device of the list pressing on it to link both devices.












Only for Android: A request message will be showed to confirm the link and the permissions (contact access, for example) in your smartphone. Press ACCEPT to confirm and continue.






Once bound, you will have full access to the app and you can sync your step, and sleep data, etc.

NOTE: It is very important to follow step by step this manual to ensure the correct link between devices.

FUNCTIONS AND BRACELET USING

MAIN FUNCTIONS

	Date	Month and day
	Time	Current time
	Day of the week	Day of the week (1-7)
	Steps	Steps walked (approximated number)
	Calorías (kcal)	Burned calories (approximated number)
	Training	Preloaded sports by the app. Keep pressed the  icon to see the list of sports. Keep pressed the screen on the desired activity to do. To end, keep the screen pressed again to stop the counter.
	Functions	Other functions.
Sleep Mode 		Keep pressed to activate/deactivate the Sleep Mode

	Orientation	Keep it pressed to toggle between vertical or horizontal orientation.
	Incoming call	Vibrates and notifies an incoming call.
	Find my phone	Your Smartphone will vibrate and sound with the app opened.
	Alarm	Vibrates and notifies the alarms set with the app.
	Switch Off	Keep pressed to switch off the device

NOTE: The sensors that work for pedometer, sleep monitor, pulsometer are not destined for a professional use.

NOTE: Water protection, splashproof. You can wear it while you are doing sport; supports dripping rain, snowflakes during you are skiing... Not resistant to sink in water, swimming or diving.

OTHER INTERESTING FUNCTIONS

■ CONTROL THROUGH MOVEMENT

Thanks to the movement sensors, your SPC Fit Pro will activate the screen each time you make the movement to see the information on the screen.



Copyright © 2016 SPC

www.spc-universe.com

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of **Smart Products Connection S.A.**

NOTE: SPC reserves the right to modify at any time the information in this guide, which was developed with the greatest care, although all the information and recommendations contained here do not constitute any type of guarantee whatsoever.

BEM-VINDO

Neste guia encontrarás toda a informação para tirar o máximo partido do teu SPC Fit Pro.

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantagens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar ler esta guia, recomendamos-lhe que visite **www.spc-universe.com**, QUE CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta maneira entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes e renovar e seu equipamento SPC.

Além disto, **com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC**, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

CONTEÚDO DA CAIXA

- SPC Fit Pulse
- Manual do utilizador
- Folha de garantia

CARACTERÍSTICAS


- Funções: Data e hora, podómetro, calorias queimadas, pulsímetro, medidor de sono, procurar dispositivo, alarme e notificações.
- Bateria de 75 mAh, autonomia de 5 a 7 dias, recarrega via porta USB.
- Dimensões e peso: 238x18x10 mm e 26,5 g.

REQUISITOS MÍNIMOS

- **Android:** 4.4 e superior e Bluetooth 4.0
- **iOS:** 8.2 e superior. iPhone 4S ou superior

CARREGAMENTO DA BATERIA

A pulseira dispõe de uma bateria interna. Antes de começar a utilizá-la, é necessário carregá-la com um adaptador de corrente USB ou porta USB do seu computador. Para ligar o dispositivo a uma porta USB, terá de extrair o núcleo da pulseira, como mostrado no diagrama.




Depois de retirar o núcleo, a porta USB estará acessível. Conectá-lo à porta USB do seu computador. O dispositivo irá começar a cobrar.

NOTA: Para realizar um carregamento completo da bateria da pulseira, deixe-a carregar durante duas horas.

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO


LIGAR/DESLIGAR



Para ligar o equipamento, toque no ecrã táctil durante alguns segundos até ligar o ecrã.

Para desligar o equipamento, vá ao menu opções: ■■. Uma vez no menu, procure e mantenha premido o símbolo .

NAVEGAR PELOS MENUS

A partir do ecrã principal de data/hora da pulseira, deslize o dedo para aceder às diferentes funções e menus da seguinte forma:

<p>Deslize cima/baixo</p> 	<p>Acessar o menú "Funções" ■■.</p> <p>De volta para a tela principal.</p>
---	--

<p>Toque</p> 	<p>Acessar o Passos e Calorias gastadas.</p> <p>Navegar pelos menus verticais.</p>
<p>Mantenha premido</p> 	<p>Aceita uma definição ou ativar uma função.</p> <p>Acessar o Treinamento.</p>

LIGANDO RELÓGIO/ PULSEIRA AO SMARTPHONE

USO DO APLICATIVO “SMARTEE”


Tendo em conta os requisitos mínimos, você pode baixar o aplicativo da seguinte maneira:

Olhando para o aplicativo “Smartee” na PlayStore o na App Store.


Para acessar o guia completo da nossa aplicação “Smartee”, por favor, visite nosso suporte página <https://support.spc-universe.com/hc/es/categories/200113171-Smartwatches> onde você terá acesso à ajuda de itens e muito mais.

Para se inscrever você deve digitar seu nome, e-mail e senha.

1. Garanta que tem o Bluetooth do SmartPhone ativado e visível.
2. Abra o app “Smartee”, você verá a seguinte tela, clique em “DISPOSITIVOS”.



3. A próxima tela, clique em “SCAN”.



PT

4. Com leitor de código de barras, o código de barras aparecerá nos scans de tela que aparece na caixa (número de série).

Exemplo:



5. A vez li, pressione em “feito” é exibido o dispositivos nas proximidades. Para isso, é necessário que a distância entre o pulseira e Smartphone não seja maior que 10 metros e que o Bluetooth do pulseira a partir do seu Smartphone está ativado e visível. Selecciona o dispositivo da lista clicando para avançar para o link.



Android: Eles serão exibidos em uma nova janela para confirmar a ligação e permissões (acesso a contatos, por exemplo) em seu Smartphone. Pressione OK para confirmar e continuar.





Uma vez ligado, você terá acesso completo do aplicativo para ser capaz de sincronizar seus passos dados, sono, etc.

Nota: É muito importante seguir os passos deste manual para a correcta ligação do relógio-smartphone.

FUNÇÕES E UTILIZAÇÃO DA PULSEIRA

PRINCIPAIS FUNÇÕES

	Data	Mês e dia
	Tempo	Hora atual
	Dia da semana	Dia da semana (1-7)
	Passos	Passos caminhados (dados aproximados).
	Calorias (kcal)	Calorias gastas (dados aproximados).
	Treinamento	Desportos pré-carregados através da app. Mantenha premido  . Mantenha premido para iniciar a atividade selecionada. Quando tiver terminado, mantenha premido.
	Funções	Outras funções.
Modo sono 		Mantenha primido para ligar/desligar o Modo Sono

	Orientação	Mantenha primido para alternar entre a orientação vertical ou horizontal.
	Chamada recebida	Vibra e notifica de uma chamada recebida.
	Procurar SmartPhone	O seu SmartPhone tocará ao ativar esta função com a app aberta.
	Alarme	Vibra e notifica dos alarmes configurados através da app.
	Desligar	Mantenha premido para desligar o dispositivo.

NOTA: Os sensores para as funções podómetro, monitor de sono, monitor de frequência cardíaca não estão orientados para medições de uso profissional.

NOTA: Proteção impermeável. Pode levá-lo ao fazer desporto; suporta gotas de chuva, neve que pode cair você esquiando... Não é resistente à imersão em água, natação ou mergulho.

OUTRAS FUNÇÕES/DADOS DE INTERESSE

■ CONTROLO GESTUAL

Graças aos sensores de movimento, a sua SPC Fit Pro será ativada sempre que fizer o gesto de visualizar a informação no ecrã.



Copyright © 2016 SPC

www.spc-universe.com

PT

A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de **Smart Products Connection S.A.**

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF
CONFORMITY / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE



Nombre/Name/Nome: **SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.**
Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava
C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)**
Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028** CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Pulsera Fitness**
Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Smart Products Connection S.A.**
País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**
Marca/Brand/Marca: **SPC**
Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial:
9614N

NORMAS APLICADAS / APPLICABLE NORMS / NORMAS
APLICÁVEIS

EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN 62479: 2010
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full
features detailed in the user manual/Características completas e em
detalhe no manual do usuário.

Miñano, 13 de Mayo de 2015

D. José María Acha-Orbea
Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva
Europea 1999/5/CE.
This declaration of conformity is in compliance with the European
Directive 1999/5/CE.
Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva
Europeia 1999/5/CE.



spc-universe.com

