



Altavoz

BIG ONE

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / MANUAL DO UTILIZADOR

UPDATED INFO: support.spc-universe.com

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC BIG ONE.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.



CONTENIDO DE LA CAJA

- SPC Big One
- Cable auxiliar 3.5mm
- Cable micro USB
- Manual de usuario
- Hoja de garantía







CARACTERÍSTICAS

- Altavoz de 5W x 2
- Bluetooth 2.1
- Modo Auxiliar
- Batería de litio 2200mAh
- Modo manos libres
- Dimensiones: 163 x 150 x 53 mm (LxHxW)
- Peso: 850 g

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES



1. Altavoz/Micrófono.
2. Salida de auriculares.
3. Entrada cable auxiliar 3.5 mm
4. Entrada cable de alimentación.

5. Indicador luminoso de carga.
 - Apagado:
 - Batería llena.
 - Rojo:
 - En carga.
6. Botón  : Mantén este botón pulsado para encender/apagar el dispositivo.
7. Indicador luminoso de encendido/apagado, de conexión.
 - Apagado:
 - Altavoz apagado.
 - Azul:
 - Parpadeando: Altavoz encendido, en espera o reproduciendo.
 - Fijo: Altavoz conectado por Bluetooth.
 - Rojo:
 - Fijo: Altavoz conectado por Línea Auxiliar.
8. Botón  : Canción anterior.
9. Botón  : Canción siguiente.
10. Botón  : Disminuye el volumen.
11. Botón  : Aumenta el volumen.
12. Botón  : Presiona para pausar/continuar la reproducción. Manténlo pulsado para desconectarte del dispositivo Bluetooth. En modo manos libres, presiona para contestar/colgar la llamada entrante; y, manténlo pulsado para rechazarla.

CARGA DE LA BATERÍA


El dispositivo incluye una batería interna recargable, antes de usarlo, realiza una carga completa mediante el cable USB. Para realizar la carga de la batería del dispositivo necesitarás conectar el cable micro USB, incluido en la caja, a un puerto USB. Podrás conectarlo a un puerto USB de un PC o un adaptador de corriente. Durante la carga, el LED rojo estará encendido. Cuando la batería esté cargada por completo, se apagará.


NOTA: Tiempo de carga aproximado: 5-6 horas.

BATERÍA BAJA




Cuando el tono de alerta suena cada 60 segundos indica que la carga se está agotando. Por favor, pon a cargar el equipo lo antes posible.

ENCENDER/APAGAR

ENCENDER: Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos, hasta que el indicador luminoso de color azul se encienda y escuches un tono. El indicador empieza a parpadear.





APAGAR: Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos, hasta que el indicador luminoso de color azul se apague.

MODO BLUETOOTH

1. El altavoz está encendido y con el indicador luminoso de color azul parpadeando.
2. Activa el Bluetooth de tu dispositivo para buscar "SPC Big One" en el listado de dispositivos disponibles y selecciónalo para conectarte a él. Si se requiere, introduce el código "0000". Cuando ambos dispositivos están emparejados, entonces el indicador luminoso deja de parpadear.
3. Inicia la reproducción en el dispositivo Bluetooth.
4. Pulsa el botón  para disminuir el volumen.
5. Pulsa el botón  para aumentar el volumen.
6. Pulsa el botón  para pausar o continuar la reproducción. Mantenlo pulsado durante 2 segundos para desconectar el altavoz del dispositivo Bluetooth al que está conectado.




NOTA: El altavoz se vinculará automáticamente con el último teléfono conectado. Para ello, antes de encender el altavoz asegúrate de tener activada la función Bluetooth del teléfono.

MODO AUXILIAR

1. El altavoz está encendido.
2. Conecta el reproductor al altavoz usando el cable auxiliar de 3.5mm incluido. La luz del altavoz pasará a ser de color rojo.
3. Inicia la reproducción en el dispositivo conectado.
4. Pulsa el botón  para silenciar el altavoz. Púlsalo de nuevo para activar el sonido.
5. Pulsa el botón  para disminuir el volumen.
6. Pulsa el botón  para aumentar el volumen.
7. Mantén pulsado el botón  para anular la conexión con el dispositivo. Mantenlo pulsado para reconectarte.

NOTA: Con el dispositivo silenciado, la reproducción no se detiene.

MODO MANOS LIBRES

1. El altavoz está encendido.
2. Activa el Bluetooth de tu Smartphone para buscar "SPC Big One" en el listado de dispositivos encontrados y selecciónalo para conectarte a él.
3. Cuando recibas una llamada el altavoz será el que emita el tono de llamada. Para descolgar, pulsa en el botón . Para finalizar la llamada pulsa de nuevo en el botón . Y cuando recibas una llamada, para recharzarla mantén pulsado el botón .

Copyright © 2017 SPC
www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your SPC BIG ONE.

EN

GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away.

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **www.spc-universe.com**, SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, **having an account means free access to SPC services**: tablet and smartphone apps, technical support...

This is SPC. A universe in technology.

BOX CONTENTS



- SPC Big One
- 3.5mm auxiliar cable
- Micro USB cable
- User Manual
- Warranty sheet

FEATURES







- 5W x 2 Speaker
- 2.1 Bluetooth
- Auxiliar mode
- 2200mAh lithium battery
- Hands-free mode
- Dimensions: 163 x 150 x 53 mm (LxHxW)
- Weight: 850 g

FUNCTION AND CONTROLS

EN



1. Speaker/Microphone.
2. Earphone jack.
3. AUX 3.5mm cable input.
4. DC input.

5. Battery status LED indicator.
 - Off:
 - Full battery.
 - Red:
 - Charging.
6.  Button: Keep this button pressed to turn ON/OFF the device.
7. ON/OFF and connection LED indicator.
 - Off:
 - Speaker Off.
 - Blue:
 - Blinking: Speaker On, in Stand-by or playing.
 - Fixed: Speaker connected by Bluetooth.
 - Red:
 - Fixed: Speaker connected through the Aux line.
8.  Button: Press to go to the previous song.
9.  Button: Press to go to the next song.
10.  Button: Press to decrease the volume.
11.  Button: Press to increase the volume.
12.  Button: Press to play/pause. Keep it pressed to disconnect from your Bluetooth device. In Hands-Free, press to answer/hung up the incoming phonecall; and, keep it pressed to reject it.

CHARGING THE BATTERY


The device contains an internal rechargeable battery, before using the device, make a full charge with the USB cable. To make this battery recharging you will have to connect the micro USB cable, included in the box, to a USB port. You can connect it to a USB in a PC or a power adaptor. During the charge, the red LED will be on. Once the charge is fully made it will switch off.


NOTE: Estimated charging time: 5-6 hours.

LOW BATTERY

When the alert tone sounds about every 60 seconds indicates that the battery has run out. Please, charge the speaker as soon as possible.

POWER ON/OFF

POWER ON: Long press the  button for about 2 seconds until the blue indicator light turns on with indication tone. Then, the indicator light begins to blink.





POWER OFF: Long press the  button for about 2 seconds until the blue indicator light turns off.

BLUETOOTH MODE

1. The speaker is ON and the blue indicator light blinks.
2. Switch on the Bluetooth in your device to find "SPC Big One" in the Bluetooth detected devices list and press on it to connect. Enter the code "0000" if needed. If pairing is successful, the blue indicator light stops blinking.
3. Start the playing in the connected Bluetooth device.
4. Press the **—** button to decrease the volume.
5. Press the **+** button to increase the volume.
6. Press the **▶❌** button to play/pause. Keep it pressed during 2 seconds to disconnect the speaker from the connected Bluetooth device.

NOTE: The speaker will connect to the last connected phone automatically when it turns on. Please, make sure the Bluetooth function of your device is on before turn on the speaker.

AUXILIAR MODE

1. The speaker is ON and the blue indicator light blinks.
2. Connect the device to the speaker with the 3.5mm auxiliar cable included. The light of the device will be red now.
3. Start the playing in the connected device.
4. Press the  button to mute the speaker. Press it again to reactivate the sound.
5. Press the  button to decrease the volume.
6. Press the  button to increase the volume.
7. Keep the  button pressed to disconnect the speaker from the connected Bluetooth device. Keep it pressed againg to be connected again.

NOTE: When the speaker is muted, the playing does not stop.

HANDS FREE MODE

1. The speaker is ON and the blue indicator light blinks.
2. Switch on the Bluetooth in your device to find "SPC Big One" in the Bluetooth detected devices list and press on it to connect. Enter the code "0000" if needed. If pairing is successful, the blue indicator light stops blinking.
3. When you receive a phone call, the bluetooth speaker will emit the call sound. To answer, press the ►|✆ button. To finish the phone call, press again the ►|✆ button. And when the phone call is received to reject it, keep the ►|✆ button pressed.

Copyright © 2017 SPC

www.spc-universe.com

EN

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.

NOTE: SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.

BEM-VINDO

Neste guia encontrarás toda a informação para tirar o máximo partido do teu SPC BIG ONE.

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantagens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar a ler esta guia, recomendamos-lhe que visite **www.spc-universe.com**, QUE CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta maneira entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos e promoções para melhorar e renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.


CONTEÚDO DA CAIXA

- SPC Big One
- Cabo auxiliar 3.5mm
- Cabo micro USB
- Manual de utilizador
- Garantia


CARACTERÍSTICAS

- Altavoz de 5W x 2
- Bluetooth 2.1
- Modo Auxiliar
- Bateria de lítio 2200mAh
- Modo mãos livres
- Dimensões: 163 x 150 x 53 mm (LxHxW)
- Peso: 850 g







LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS



PT



1. Altavoz/Microfone.
2. Saída para auscultadores.
3. Entrada cabo auxiliar 3.5 mm
4. Entrada cabo de alimentação.

5. Luz de carga.
 - Fora:
 - Bateria cheia.
 - Vermelho:
 - Carga.
6. Botão  : Mantenha este botão pressionado para ligar/desligar o dispositivo.
7. Luz On / Off, conexão.
 - Fora:
 - Speaker off.
 - Azul:
 - Intermitente: Alto-falante ligado, espera ou de jogo.
 - Fixo: Alto-falante conectado por Bluetooth.
 - Vermelho:
 - Fixo: Alto-falante conectado por Aux.
8. Botão  : Retroceder uma faixa.
9. Botão  : Avançar uma faixa.
10. Botão  : Diminui o volumen.
11. Botão  : Aumenta o volume.
12. Botão  : Pressione para pausar a reprodução / currículo. Segure para desligar o dispositivo Bluetooth. No modo mãos-livres, prima para atender / desligar a chamada recebida; e segure para rejeitá-la.

BATERIA


O dispositivo inclui uma bateria interna recarregável antes de usar ele executa uma carga completa através de um cabo USB. Para carregar a bateria do dispositivo é necessário conectar o cabo micro USB incluído na caixa, a uma porta USB. Você pode conectá-lo a uma porta USB de um PC ou de um adaptador. Durante o carregamento, o LED vermelho será ligado. Quando a bateria está totalmente carregada, ele será desligado.


NOTA: Tempo aproximado de carga: 5-6 horas.

BATERIA FRACA




Quando o tom de alerta é emitido a cada 60 segundos indica que a carga é baixa. Por favor, coloque o seu computador para carregar o mais rapidamente possível.

ON/OFF

TURN: segure o botão  por 2 segundos até que a luz indicadora fica azul e você ouvir um tom. O indicador começa a piscar.





OFF: segure o botão  por 2 segundos até que a luz indicadora azul apaga-se.

BLUETOOTH MODO

1. O alto-falante está ligado e a luz azul piscando.
2. Active o seu dispositivo Bluetooth para procurar "SPC Big One" na lista de dispositivos disponíveis e selecione-o para conectar a ele. Se necessário, digite o código "0000". Quando dois dispositivos estão emparelhados, em seguida, a luz indicadora pára de piscar.
3. Inicie a reprodução no dispositivo Bluetooth.
4. Pressione o botão  para diminuir o volume.
5. Pressione o botão  para aumentar o volume.
6. Pressione o botão  para pausar ou retomar a reprodução. Mantenha-o pressionado por 2 segundos para desligar o dispositivo alto-falante Bluetooth ao qual está conectado.




NOTA: O alto-falante é automaticamente ligado com o último telefone ligado. Para fazer isso, antes de ligar o alto-falante certifique-se de ter activado a função de telefone Bluetooth.

MODO DE AUXILIAR

1. O alto-falante está ligado.
2. Ligue o leitor ao alto-falante usando o cabo auxiliar 3,5 milímetros incluídos. A luz orador se tornará vermelho.
3. Inicie a reprodução no dispositivo conectado.
4. Pressione o botão  para silenciar o alto-falante. Pressione-o novamente para ativar o áudio.
5. Pressione o botão  para diminuir o volume.
6. Pressione o botão  para aumentar o volume.
7. Mantén pulsado el botón  de cancelar a conexão com o dispositivo. Segure para reconectar.

NOTA: Com o dispositivo silenciado, o jogo não pára.

MODO MÃOS LIVRES

1. O alto-falante está ligado.
2. Ative o Bluetooth em seu Smartphone para procurar "SPC Big One" na lista de dispositivos encontrados e selecione-o para conectar a ele.
3. Quando você recebe uma chamada do alto-falante será emitido pelo toque. Levantador clique no botão . Para encerrar a chamada, pressione o botão  novamente. E quando você recebe uma chamada, rejeitar mantenha pressionado o botão .

Copyright © 2017 SPC
www.spc-universe.com

A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

PT

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de Smart Products Connection S.A.

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY/
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: **SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.**

Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**

C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)

Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028**

CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Bluetooth Speaker**

Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Smart Products Connection S.A.**

País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**

Marca/Brand/Marca: **SPC**

Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial: **4412N**

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS

EN 62479: 2010

EN 60950-1: 2006+A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09

EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09

EN 300 328 V1.8.1: 2012-04

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano, 21 de mayo de 2015

D. José María Acha-Orbea

Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/EC. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1999/5/EC. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/5/EC.



spc-universe.com

